

## SCHEMA COLLEGAMENTO DISTRIBUTORE

### MESSA IN SERVIZIO

- > collegare il tubo di mandata dalla pompa all'entrata P del distributore
- > collegare il tubo di scarico dalla connessione T al serbatoio
- > tappare entrata P e uscita T supplementari
- > collegare i tubi degli utilizzi alle apposite uscite

### Valvola di massima:

regolabile da 30 a 210 bar.

Per regolare la pressione consigliamo di montare un manometro con scala almeno fino 250 bar sulla connessione supplementare P. Con una chiave a brugola avvitare/svitare il grano posto in punta alla valvola di massima fino a regolazione desiderata, serrare con il controdado la regolazione.

### Disponibilità taglie:

da 20 a 170 litri di portata nella versione manuale, elettrica e pilotata.  
Distributori disponibili in monoblocco o componibili  
Funzione standard cursore: doppio effetto (altre funzioni disponibili)  
Funzione standard posizionario: ritorno a molla (altre funzioni disponibili)

**>>> Assicurarsi che tutte le chiusure meccaniche siano serrate correttamente prima dell'utilizzo del distributore**

**ATTENZIONE:** consultare gli appositi manuali per distributori con funzioni dedicate (spaccalegna, salpanasse, regolatori di velocità, ecc)

